

Installations- und Bedienungsanweisung

Terrarienleuchte T5, 24 W

Art.-Nr.: 2016



Verpackungsinhalt:

- 1 x Leuchte mit Reflektor
- 1 x Zuleitung
- 2 x Befestigungsklammern und Schrauben
- 1 x Installations- und Bedienungsanweisung

Herzlichen Dank, dass Sie sich für den Kauf unserer **Terrarienleuchte T5, 24 W** entschieden haben.

Lesen Sie die Installations- und Bedienungsanweisung sorgfältig durch und bewahren Sie diese für späteres Nachschlagen gut auf. Bei Sach- und Personenschäden durch Nichtbeachten der Anleitung, durch unsachgemäße Handhabung oder für vorgenommene Änderungen am Produkt übernehmen wir keine Haftung. Der bestimmungsgemäße Einsatz des Gerätes ist der Betrieb in trockenen, geschlossenen Räumen. Als Leuchtmittel sind nur Lampen wie in dieser Anleitung ausgewiesen zulässig. Ein anderer Einsatz als vorgegeben ist nicht zulässig! Die Leuchte ist zur Installation außerhalb des Terrariums vorgesehen. Die Montage der Leuchte im Terrarium erfolgt auf eigene Gefahr.

Technische Daten:

Betriebsspannung:	230 V ~ 50 Hz
Maximale Umgebungstemperatur:	50°C
Leuchtmittel:	T5 HO, 24 W
Schutzklasse:	I
Schutzart:	IP 20
Abmessungen:	(573 x 42 x 37) mm



Sicherheits- und Warnhinweise:

- Bevor Sie die Leuchte in Betrieb nehmen, versichern Sie sich, dass diese auf dem Transportweg nicht beschädigt wurde. Bei Beschädigung am Kabel oder elektrischen Teilen darf die Leuchte nicht betrieben werden.
- Nehmen Sie niemals selbst Reparaturen an defekten Teilen vor. Reparaturen müssen von einer ausgebildeten Elektro-Fachkraft vorgenommen werden.
- Kinder nicht unbeaufsichtigt im Bereich der Leuchten oder anderen elektrischen Geräten spielen lassen.
- Vorsichtig! Die Verpackung enthält Kleinteile, die von Kleinkindern verschluckt werden können.
- Während des Betriebes wird das Leuchtmittel heiß. Auch das äußere Lampengehäuse wird heiß. Berühren Sie die Leuchte während des Betriebes nicht mit bloßen Händen.
- Das gesamte Produkt darf nicht verändert oder umgebaut werden. Veränderungen an der Leuchte führen zum Erlöschen der Garantie (Gewährleistung).

Pflege und Wartung:

- Vor der Reinigung müssen Sie sicherstellen, dass die Stromzufuhr unterbrochen ist.
- Zur Reinigung verwenden Sie ein trockenes oder leicht angefeuchtetes Tuch.
- Niemals Chemikalien, brennbare Reiniger oder Scheuermittel verwenden. Diese können die Oberflächenbeschichtung und/oder die Isolierungen der Leuchte beschädigen.

Entsorgung:

Das Gerät und die elektronischen Zubehöreile dürfen nicht mit anderem Hausmüll entsorgt werden und müssen den öffentlichen Sammelstellen zugeführt werden.

Installation:

- Das Gerät darf nur an 230 V / 50 Hz Wechselspannung betrieben werden.
- Stecken Sie nun die Zuleitung in den Anschluss an der Leuchte. Bei der Verlegung der Kabel bitte darauf achten, dass die Kabel und Stecker frei von Zug- und Drehkräften sind. Kabel nicht knicken.
- Das Ein- bzw. Ausschalten erfolgt durch die Verbindung/Trennung mit dem Stromnetz.
- Nach Beendigung der Montagearbeiten erfolgt die Verbindung mit dem Stromnetz.
- Es dürfen mehrere „**Terrarienleuchten T5, 24 W**“ miteinander verbunden werden. Verbindungskabel sind separat erhältlich.
- Das Typenschild darf nicht entfernt werden.

Leuchtmittelwechsel:

- Vor dem Leuchtmittelwechsel ist die Stromzufuhr zu unterbrechen.
- Verwenden Sie nur die Leuchtstoffröhren entsprechend den technischen Angaben.

Hinweis: T5-Lampen sind in zwei Varianten verfügbar: HE und HO die sich in Ihrer Länge teilweise nicht unterscheiden. Achten Sie deshalb unbedingt auf die passende Wattstärke!

- Falls der Leuchtmittelwechsel unmittelbar nach dem Ausfall des Leuchtmittels vorgenommen wird, müssen Sie die Leuchte erst ausreichend lange abkühlen lassen.
- Drehen Sie die Leuchtstoffröhre um ihre Längsachse, bis sich die Sockelstifte leicht aus der Fassung nehmen lassen. Schieben Sie die Sockelstifte der neuen Leuchtstofflampe in die Sockelführungen rechts und links. Drehen Sie die neue Leuchtstoffröhre wieder um 90° bis sie arretiert ist. Keine Gewalt oder zu starken Druck ausüben. Überprüfen Sie den ordnungsgemäßen Sitz des Leuchtmittels in der Fassung.
- Schalten Sie die Spannungsversorgung wieder ein.

Vertrieb durch:



Daniel Wiedmeier
Bundesstr. 1
D-77948 Friesenheim